

# Портной Практик. Урок 3

## КАРМАН С НАСТРОЧЕННОЙ ЛИСТОЧКОЙ



**В этом уроке рассмотрим обработку с настрочной листочкой.**

Листочка представляет собой прямоугольную деталь, сложенную пополам, длина которой равна длине входного отверстия кармана. Листочка может быть выполнена как из основной, так и из отделочной ткани.

# Конспект урока

## Шаг 1. Подготовка деталей кроя

### 1.1. Основная деталь изделия

- Берём основную деталь изделия, на которой намечаем расположение кармана.
- Рисуем листочку в готовом виде — ширину и длину.

### 1.2. Деталь листочки

Размеры:

- По длине: длина листочки в готовом виде + 2 см на припуски.
- По ширине: ширина листочки в готовом виде  $\times 2 + 2$  см на припуски.
  - При сгибании получается по 1 см припуска с каждой стороны.

Направление долевой нити:

- Долевая нить идёт поперёк детали листочки.

### 1.3. Дублерин для листочки

- Нужен дублерин, чтобы продублировать половинку листочки.

### 1.4. Клеевая для рамки притачивания

- Нужна клеевая, чтобы продублировать рамку притачивания подкладок (не вход в карман).

### Параметры рамки:

- Ширина листочки в готовом виде — 4 см (в данном примере).
- Ширина рамки притачивания должна быть меньше, чем ширина листочки.
- В примере ширина рамки — 1,5 см.
- Можно делать 1,5–2 см, даже 1 см, если листочка узкая.

### Особенность кармана:

- Не нужен дополнительный подзор, потому что роль подзора будет играть верхняя часть листочки.

## 1.5. Дублирование рамки с изнаночной стороны

- Дублируем с изнаночной стороны основной детали рамку притачивания.
- Долевая нить на клеевой также проходит поперёк, чтобы не вытягивался карман при обработке.

### Разметка:

- Нижнюю линию рамки проставляем швом “вперёд иголку”, чтобы с изнаночной стороны было легко ориентироваться.
- Клеевую располагаем так: внизу перекрываем на 1 см, и вверх идёт оставшая часть дублерины.

## 1.6. ВТО (влажно-тепловая обработка)

- Проутюживаем основную деталь, приклеиваем клеевую.
- Продублируем половинку листочки дублеринном.

## Итог:

- Продублировали рамку на основной детали.
- Продублировали половинку листочки.

### 1.7. Детали подкладки кармана

- Также понадобятся две детали подкладки кармана.

## Шаг 2. Обработка листочки

### 2.1. Складываем листочку

- Складываем листочку лицевой стороной внутрь.

### 2.2. Обтачиваем концы

- Обтачиваем концы листочки с двух сторон.
- Ширина шва — 1 см (тот припуск, который закладывали).
- Делаем строчку с одной стороны, затем с другой.

## 2.3. Выворачиваем и приутюживаем

- Обточили концы листочки.
- Выворачиваем её.
- Высекаем уголки.
- Приутюживаем.

## Шаг 3. Отделочная строчка

### 3.1. Варианты обработки

По модели можем:

- Оставить листочку в готовом виде (без отделочной строчки).
- Сделать отделочную строчку.
- Если нужно — выметать петельку под пуговицу.

### **Важно:**

- Верхняя сторона листочки продублирована — дублирин находится с верхней (лицевой) стороны.

В примере:

- Сделана отделочная строчка.

## Шаг 4. Настрачивание листочки на основную деталь

### 4.1. Укладываем листочку

- Лицевой стороной листочки укладываем к лицевой стороне основной детали.
- Укладываем таким образом, чтобы шов притачивания проходил на расстоянии 1 см от намеченной линии.

### 4.2. Фиксируем и прокладываем строчку

- Прикалываем булавками либо примётываем.
- Делаем машинную строчку шириной шва 1 см.

### 4.3. Проверяем ровность

- Проложили машинную строчку.
- Проверяем ровность: можем отогнуть и посмотреть, что всё ровно.

## Шаг 5. Настрачивание первой подкладки кармана

5.1. Укладываем первую деталь подкладки

- Одну часть подкладки складываем лицевой стороной к лицевой стороне основной детали.
- Прикладываем сверху (над листочкой).

5.2. Размечаем вторую линию рамки

- Нужно пришить вторую линию рамки (верхнюю).
- Здесь может получиться небольшой нахлест на листочку — это нормально.

### Разметка:

- Можно намелить линию строчки.
- Прикалываем подкладку.
- Отступаем от машинной строчки притачивания листочки 1,5 см (ширина рамки) — это вторая сторона рамки.

### 5.3. Прокладываем строчку

- Делаем машинную строчку.
- Длина строчки: на 3–5 мм короче с каждой стороны, чем строчка притачивания листочки.
- То есть строчка не на одном уровне, а покороче.
- В начале и в конце делаем закрепки.

## Шаг 6. Разрезание входа в карман

### 6.1. Подготовка к разрезанию

- Убираем сметочную нитку, если она есть.
- Проверяем, что верхняя строчка заканчивается раньше нижней на 3–5 мм от края.

### 6.2. Разрезаем вход в карман

- Разрезаем посередине между строчками, не доходя до конца строчек 1 см.
- Затем разрезаем на уголки:
  - Уголок сверху — покороче.
  - Уголок снизу — подлиннее.

- Разрезаем аккуратно сначала до уголков, затем наискосок, не доходя до строчки буквально полмиллиметра.

## Шаг 7. Обработка верхней подкладки

7.1. Отворачиваем верхнюю подкладку

- После того, как разрезали вход, отворачиваем верхнюю часть подкладки на изнаночную сторону.

7.2. Направляем припуск

- Припуск притачивания направляем вверх.

7.3. Прокладываем закрепляющую строчку

- По основной детали делаем закрепляющую строчку, отступив от шва притачивания 1–2 мм.
- Тем самым фиксируем припуск.

## Шаг 8. Отворачивание листочки

## 8.1. Отворачиваем листочку

- Отворачиваем листочку на лицевую сторону.
- Уголки заправляем внутрь.

## 8.2. Проверяем результат

- Листочка перекрывает шов притачивания верхней части подкладки.
- Сверху остаётся ткань из основной детали — именно поэтому подзор не делали.

# Шаг 9. Притачивание второй подкладки к листочке

## 9.1. Укладываем вторую подкладку

- Отворачиваем на изнаночную сторону.
- Укладываем вторую деталь подкладки лицевой стороной вниз к припуску листочки.

## 9.2. Притачиваем

- Притачиваем вторую часть подкладки к листочке.

## Шаг 10. Приутюживание кармана

### 10.1. Расправляем детали

- Расправляем листочку.
- Верхнюю часть подкладки направляем вниз.
- Не должно быть никаких заломов и складок.

### 10.2. Если образуется складка

- Значит, нужно дополнительно надсечь уголок, оставляя буквально полмиллиметра до строчки.

### 10.3. Приутюживаем

- Приутюживаем карман.
- Уголки заправляем вниз, внутрь.

# Шаг 11. Стачивание подкладки кармана

## 11.1. Уравниваем края подкладки

- Уравниваем срезы подкладки по одной линии.
- Края могут быть квадратными или закруглёнными.

## 11.2. Стачиваем подкладку

- Стачиваем обе стороны подкладки одной строчкой, одновременно закрепляя уголки.
- Делаем строчку до конца, заканчивая закреплением уголков.

## 11.3. Обмётываем срезы

- После стачивания обмётываем срезы подкладки.
- Если ткань не сыпется — можно обработать ножницами зигзаг.

# Шаг 12. Настрачивание концов листочки на основную деталь

## 12.1. Фиксируем концы

- Скалываем булавками или примётываем концы листочки к основной детали.

## 12.2. Варианты закрепляющей строчки

В зависимости от модели и отделки:

- Если есть отделочная строчка:
  - Закрепляющие строчки прокладываем по той же строчке.
  - На уголках делаем двойную закрепку.
- Если отделочной строчки нет:
  - Вариант 1: отступить 1–2 мм от края и сделать закрепляющую строчку.
  - Вариант 2: сделать строчку на ширину лапки.

## 12.3. Прокладываем строчки

- Делаем закрепляющие строчки с обеих сторон концов листочки.

## Шаг 13. Финальная обработка

- Завязываем нитки.
- Приутюживаем готовый карман.

Результат: прорезной карман с настрочной листочкой полностью готов. 